



METAL KANEPE KURULUM ŞEMASI

01

Kutu içerisinde çıkan profilleri yan şemadaki şekilde sıralayınız.



02

Kol profilinde ve oturma profilinde iki adet delik bulunmaktadır
Kutudan çıkan saplama vidaya kelebek vidayı bir iki tur çevirerek taktıktan sonra yandaki görselde ki gib kol profili deliğinden oturma profilindeki deliklere geçirilmelidir. Saplamayı geçirdikten sonra başka bir kelebek vida ile birleşene kadar sıkılmalıdır.



03

Sırt profilinde ve oturma profilinde 2 adet delik bulunmaktadır
Kutudan çıkan saplama vidaya kelebek vidayı bir iki tur çevirerek taktıktan sonra yandaki görselde ki gib oturma profili deliğinden sırt profilindeki deliklere geçirilmelidir
Saplamayı geçirdikten sonra üst kısımdan başka bir kelebek vida ile birleşene kadar sıkılmalıdır.



* Kurulumu yapılmış olan ürünler iade alınmamaktadır.

Teknik Destek İçin: info@gagamobilya.com

(0352) 502 36 53

www.gagamobilya.com