

## Montaj Basamakları

1



2



3



4



5



6



Önce vidaları yarım sıkarak, hafifçe tutturunuz.

Camı koyduktan sonra, tornavida kullanarak; masayı tam gönyede olacak şekilde tüm vidaları iyice sıkınız.

7



Güle güle kullanın.