



KUTU İÇERİĞİ  
PCS INCLUDED

4 adet ayak  
1 adet oturma parçası  
1 adet sırt parçası

4x legs  
1x seat  
1x back rest

## AŞAMA 1 / STEP 1




Stickerlı kısım size dönük şekilde sırt parçasını oturma parçasına yerleştiriniz.

Place the back support on the seat as the sticker part facing you.

**ÖNEMLİ:** Sırt parçasını yanlış yönde takmaya çalışmanız ürüne zarar verecek ve garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olacaktır.

**WARNING:** If you try to assemble the back support incorrectly, the assembly attempt of legs will damage the product and the product will be out of warranty.

## AŞAMA 2 / STEP 2




Oturağı sırt parçası ile birlikte ters çeviriniz ve altındaki delikten ayağın vidası üste gelecek şekilde monte ediniz.

Make the seat and back rest upside down and screw the legs through the holes under the seat. No screw driver needed. Simply twist the legs.

**\*Ayakları takarken dik değil vida yuvasının verdiği doğal açıda takmaya dikkat ediniz.**

**\*While screwing the legs fit them to the holes in accordance with the screw houses' angle. Do not force it to be upright.**

## AŞAMA 3 / STEP 3



Diğer ayakları da monte ederek montaj işlemini tamamlayınız.

Assemble the other legs and finish the assembly process.

**ÖNEMLİ:** Ayak boyları eşitsizliği sizin döndürme sayılarınızın aynı olmaması sonucu ortaya çıkabilir. Bu durumda ayakları sıkamak veya gevşetmek sureti ile dengeyi sağlayabilirsiniz.

**WARNING:** Turn numbers of the legs are effective on the balance of chair. If imbalance occurs fix it by tightening or loosening the legs.



**\* Uyarı: Ahşap ürün! Ürün üzerinde su bekletmeyiniz, lütfen hemen siliniz! Aksi halde ürününüz garanti kapsamı dışında kalacaktır.**

**\* Warning: Wooden products! Prevent them from long term water contact, dry immediately! Otherwise product will be out of warranty.**